

**Kofferträger
Ducati Multistrada
Artikel-Nummer:
650.784 00 01 schwarz**

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- 1 Kofferträger links
- 1 Kofferträger rechts
- 1 Versteifungsbügel
- 2 Flanschkopfschrauben M 8 x 20
- 2 Inbusschrauben M 8 x 20
- 2 Inbusschrauben M 8 x 65
- 4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20
- 2 selbstsichernde Muttern M 8
- 4 selbstsichernde Muttern M 6
- 4 U-Scheiben \varnothing 6,4
- 6 U-Scheiben \varnothing 8,4
- 2 Stahldistanzen \varnothing 18 x \varnothing 10 x 35 mm

Montagehinweise

Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition.

Befestigung vorne unten (A)

An dem Gewinde M 8, das sich an der Innenseite der Soziusfußrastenausleger befindet. Zur Verschraubung die Flanschkopfschrauben M 8 x 20 verwenden.

Befestigung vorne oben (B)

An dem am Rahmen befindlichen Gewinde M 8 mit der Inbusschraube M 8 x 20 nebst U-Scheibe.

Befestigung mitte oben (C)

Außen über der Buchse am Rahmenende mit der Inbusschraube M 8 x 65 nebst U-Scheibe. An der Innenseite eine Stahldistanz \varnothing 18 x \varnothing 10 x 35 mm montieren und zur Befestigung die U-Scheibe und selbstsichernde Muttern verwenden.

Montage des Versteifungsbügels (D)

Er verläuft unter der Nummernschildbeleuchtung und wird aussen an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger, in Fahrtrichtung gesehen davor, mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verschraubt.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Bitte beachten Sie die beigefügten Serviceinformationen!

Als Ergänzung ist unter der Art.-Nr 650.784 01 01 eine Gepäckbrücke erhältlich.

WICHTIGER HINWEIS:

Nach Information von Ducati Motor Deutschland hat sich bei der Koffermontage herausgestellt, daß bei der Montage-/Beladungsreihenfolge links-rechts das Fahrzeug durch ungünstige Hebelverhältnisse instabil werden kann und bei einem Koffergewicht links von ca. 8 kg sogar kippt. **Bitte unbedingt zuerst den Koffer auf der rechten Seite montieren.**

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de

